



## **Bezpečnostní pokyny**

## POUŽITÉ ZKRATKY:

RV rekuperační výměník AIRETHERM

1. RV je dodáván uzavřený, opatřený plombami. Přístupná jsou jen připojovací místa pro odpadní vodu a čistou vodu. Otevření RV může provést jen zástupce dodavatelské společnosti – podmínka pro plnění záručních podmínek.
2. Osazení RV do volného prostoru či do terénu může provádět firma nebo osoba, která se seznámila s podmínkami v Pokynech pro montáž.
3. Připojení RV na odpadní a čistou vodu a začlenění do kanalizačního systému může provádět jen pracovník s instalátérskou kvalifikací.
4. Při instalaci měřidla získaných úspor je třeba postupovat v souladu s Pokyny pro montáž, které společně s měřícím přístrojem dodá odběrateli dodavatel RV.
5. Veškeré související stavební práce musí splňovat všechny bezpečnostní předpisy – jako např. pažení výkopu.
6. Za bezpečnost odpovídá realizační firma či stavebník, kterým byl RV a měřící přístroj předán.